ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で [メニュー] を押して 追加 をタップしても表示できます。

2

壁紙

3

壁紙の種類を選択 → 壁紙を選択 → 壁紙に設定

壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面にショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する例で説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で [メニュー] を押して 追加 をタップしても表示できます。

2

ショートカット

3

アプリケーション

アプリケーションの一覧が表示されます。

4

アプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で [メニュー] を押して 追加 をタップしても表示できます。

2

ウィジェット

3

ウィジェットをタップ

ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

新しいフォルダを追加する方法を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で [メニュー] を押して 追加 をタップしても表示できます。

2

フォルダ

3

新しいフォルダ

フォルダが追加されます。

ホーム画面のアレンジ操作

ウィジェットやアイコン、フォルダを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ホーム画面を追加する

ホーム画面には、お買い上げ時は5つのシートが用意されています。次の操作でシートを追加でき、合計で9つのシートを利用できます。

ホーム画面でアイコンなどをロングタッチ → 画面の右端／左端までドラッグ

ウィジェットやアイコン、フォルダを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 🗑 へドラッグ

・ホーム画面に追加したシートからすべてのウィジェットやアイコン、フォルダを削除すると、該当するホーム画面（シート）が削除されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをロングタッチ → フォルダ名を入力 → OK

ドックのショートカットを変更する

ホーム画面でドックのショートカットをロングタッチ → アプリケーションを選択

レイアウトを変更する

ホーム画面で ☰ → レイアウト変更 → レイアウトパターンを選択

ホーム画面のアプリケーションを切り替える

ホーム画面で ⌂ → 常にこの操作で使用する → 使用したいアプリケーションを選択

・あらかじめ、ホーム画面で ☰ → 設定 → アプリケーション → アプリケーションの管理 → すべて タブをタップ → "フィットホーム" →「デフォルトでの起動」の 設定を消去 をタップして切り替え可能な状態にしてください。